Kenmerken

- Maximaal uitgangsvermogen van 1.400 $(1.100)^{*1} \text{ W (bij 2 }\Omega).$
- Klasse D technologie*
- Deze versterker is alleen ontworpen voor gebruik met subwoofers.
- Niveauregelaar voor de afstandsbediening. • Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang van de autoradio is mogelijk wanneer deze niet is voorzien van een lijnuitgang (High Level-
- Ingebouwd variabel laagdoorlaatfilter (LPF), subsonisch filter (OFF/ON, 15 Hz) en laagversterkingscircuit
- Voorzien van beveiligingscircuit en indicator. • Twee luidsprekeraansluitingen voor parallelle
- subwooferaansluitingen.

*1 XM-SD51X *2 Klasse D technologie

Klasse D technologie is een methode voor het omzetten en versterken van muzieksignalen met MOSFET's naar pulssignalen met hoge snelheid. Bovendien is deze methode zeer efficiënt en genereert weinig warmte.

Esquema do circuito

Blokdiagram

Características

- Potência máxima de saída de 1.400 (1.100)*1 W • Tecnologia de Classe D*2
- Este amplificador de potência só pode ser
- utilizado com subwoofers. • Controlador remoto de nível.
- Pode fazer uma ligação directa à saída da coluna do autorádio se este não estiver equipado com uma saída de linha (Ligação de entrada alto nível).
- LPF (Filtro passa-baixo) variável integrado, filtro subsónico (OFF/ON, 15 Hz) e circuito de baixa amplificação.
- Equipado com circuito de protecção e indicador.
- Dois terminais de colunas para fazer ligações em paralelo do subwoofer
- *1 XM-SD51X
- *2 Tecnologia de Classe D

A tecnologia de classe D é um método que permite converter e amplificar os sinais musicais utilizando MOSFETs para obter sinais por impulsos de alta velocidade.

Além disso, pertence a uma classe de aparelhos que aliam uma alta eficiência a uma libertação de calor

Bedieningselementen

1 PROTECTOR indicator Wanneer de PROTECTOR is ingeschakeld, gaat de indicator rood branden. Žie het gedeelte over het verhelpen van storingen als de PROTECTOR is

2 LEVEL regelaar Met deze regelaar kunt u het ingangsniveau aanpassen. Draai de regelaar rechtsom als het uitgangsniveau van de autoradio te laag is.

3 Regelaar voor de grensfrequentie Stelt de grensfrequentie in voor het laagdoorlaatfilter (50 – 300 Hz). 4 SUBSONIC FILTER schakelaar

Als de SUBSONIC FILTER schakelaar op ON wordt gezet, wordt het subsonische filter (15 Hz) geactiveerd.

5 LOW BOOST regelaar Gebruik deze regelaar om de frequenties rond 40 Hz tot maximaal 10 dB te versterken.

Localização e funções dos controlos

1 Indicador PROTECTOR Quando PROTECTOR está activado, o indicador acende-se a vermelho. Se PROTECTOR estiver activado consulte o guia de resolução de problemas


2 Controlo de regulação de LEVEL Este controlo serve para regular o nível de entrada. Rode-o na direcção dos ponteiros do relógio se achar que o nível de saída de som do autorádio está baixo.

3 Controlo de regulação da frequência de Regula a frequência de corte (50 – 300 Hz) para os filtros passa baixo

4 Interruptor SUBSONIC FILTER Quando o interruptor SUBSONIC FILTER está na posição ON, o filtro subsónico (15 Hz)


5 Controlo do nível de LOW BOOST Rode este controlo para amplificar as frequências de cerca de 40 Hz para um máximo de 10 dB

Lage tonen/Baixa amplificação




Frequentie/Frequência

Subsonisch filter/Filtro subsónico



Laagdoorlaatfilter/Filtro passa baixo




Installatie Instalação

Voor het installeren

- Installeer het toestel in de bagageruimte of onder een stoel.
- Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het toestel de bestuurder niet kan hinderen en niet verwarming
- Installeer het toestel niet onder het vloertapijt omdat de warmte die het ontwikkelt dan moeilijk

Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt op de plaat met de bijgeleverde schroeven. De bevestigingsschroeven zijn 15 mm lang, dus de montageplaat moet dikker zijn dan 15 mm.



• Monte o aparelho dentro da mala ou por baixo do

· Escolha cuidadosamente o local de montagem de

exposto à incidência directa dos raios solares nem

modo a que o aparelho não interfira com os

ao ar quente proveniente do sistema de

movimentos normais do condutor e não fique

• Não instale o aparelho por baixo do tapete do

carro porque impedirá a dissipação de calor do

Em primeiro lugar, coloque o aparelho no local onde

pretende instalá-lo e marque as posições dos quatro

furos para os parafusos na placa de montagem (não

fornecida). Depois, faça um furo de 3 mm em cada

comprimento, deve verificar se a placa de montagem

marca e monte o aparelho na placa, utilizando os

parafusos de montagem fornecidos. Como os


parafusos de montagem têm 15 mm de

tem uma espessura superior a 15 mm.

Antes de fazer a instalação

- blootstaat aan direct zonlicht of hete lucht van de
- kan worden afgevoerd.

installeren en teken de vier schroefopeningen af op de montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in elke markering een gat van 3 mm en bevestig het toestel



Especificações

Sistema do circuito Tecnologia de Classe D Fornecimento de corrente por Tomadas de pinos RCA Entradas Conector de entrada alto nível Terminais das colunas Através das tomadas com terminais de saída Impedância correcta da coluna Potência máxima de saída 800 W (a 4 Ω), 1.400 W (a 2 Ω) XM-SD51X 600 W (a 4 Ω), 1.100 W (a 2 Ω) Saída nominal (tensão de corrente a 14,4 V) XM-SD61X

300 W RMS (20 – 200 Hz, 1,0 %THD + N, a 4 Ω) 600 W RMS (20 – 200 Hz, 1,0 % THD + N, a 2 Ω) XM-SD51X 250 W RMS (20 - 200 Hz, 1,0 % THD + N, a 4 Ω) 500 W RMS (20 – 200 Hz, 1,0 % THD + N. a 2 Ω) 76 dBA (Referência 1W em 4 Ω)

Resposta em frequência $5 - 300 \text{ Hz} \left({}^{+0.5}_{-3} \text{ dB} \right)$ Distorção harmónica

0.06 % ou inferior (a 100 Hz, 4 Ω) Margem de regulação do nível de entrada 0.3 - 6.0 V

(tomadas de pinos RCA) 6,5 - 16 V (entrada alto nível)

Filtro subsónico 15 Hz, – 12 dB/oct Filtro passa-baixo

50 - 300 Hz, -12 dB/oct Baixa amplificação 0 - 10 dB (40 Hz)

Requisitos de corrente Bateria de automóvel de 12 V CC (negativo à massa)

Tensão de corrente 10.5 - 16 V Corrente XM-SD61X com saída nominal: 75 A (2 Ω) Entrada telecomando: 2 mA

XM-SD51X com saída nominal: 55 A (2 $\Omega)$ Entrada telecomando: 2 mA Aprox. $403 \times 55 \times 277 \text{ mm}$ (l/a/p) excluindo peças e

controlos salientes XM-SD61X Aprox. 4,6 kg acessórios não XM-SD51X Aprox. 4,5 kg acessórios não

Parafusos de montagem (4) Cabo de entrada alto nível (1) Caixa de protecção (1) Cabo modular 4P (1)

Parafusos (2) Design e especificações sujeitos a alterações sem



- Os materiais de embalagem não utilizam espuma de poliestireno.
 É utilizada solda sem chumbo na soldadura de determinadas partes.
- Não são utilizados materiais retardadores de chamas com halogéneo na estrutura dos produtos.

Verhelpen van storingen

Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf

Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt, eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik.

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De blauwe verlichting gaat niet branden.	De zekering is doorgeslagen. → Vervang alle zekeringen door nieuwe.
	De aardingskabel is niet goed bevestigd. → Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
	De spanning op de afstandsbedieningaansluiting is te laag. • De autoradio is niet ingeschakeld. → Schakel de autoradio in. • Het systeem werkt met te veel versterkers. → Gebruik een relais.
	Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V).

De POWER indicator gaat rood branden.	Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. De luidsprekeruitgangen zijn kortgesloten. → Neem de oorzaak van de kortsluiting weg.
	Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. Controleer of de luidsprekerkabel en de aardingskabel stevig zijn bevestigd.
 Het toestel wordt abnormaal warm. Het geluid wordt onderbroken. 	 Het toestel wordt abnormaal warm. Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. → 2 - 8 Ω. Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats. De thermische beveiliging is geactiveerd. → Verlaag het volume.
Alternatorruis is hoorbaar.	De voedingskabels bevinden zich te dicht bij de RCA-kabels. → Zorg dat de voedingskabels zich niet te dicht bij de RCA-kabels bevinden.
	De aardingskabel is niet goed bevestigd. → Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
	De negatieve luidsprekerkabels raken het autochassis. → Zorg dat de kabels zich niet te dicht bij het autochassis bevinden.
Het geluid klinkt te laag.	De LEVEL regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL regelaar rechtsom.
	De niveauregelaar voor de afstandsbediening is niet goed ingesteld. Draai de niveauregelaar voor de afstandsbediening rechtsom.

Guia de resolução de problemas

A lista de verificação apresentada abaixo destina-se a ajudá-lo a solucionar a maioria dos problemas

Antes de ler a lista de verificação apresentada abaixo, verifique as ligações e as operações de funcionamento.

Problema	Causa/Solução
luz azul não se acende.	O fusível está fundido. → Substitua todos os fusíveis por novos.
	O fio de ligação à massa não está bem ligado. → Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel.
	A tensão de entrada no terminal remoto é demasiado baixa. • O autorádio não está ligado. → Ligue-o. • O sistema tem demasiados amplificadores. → Utilize um relé.
	Verifique a tensão da bateria (10.5 – 16 V).
Dindicador PROTECTOR acendee a vermelho.	Desligue o interruptor de corrente. As saídas das colunas estão em curto- circuito. → Resolva o problema que está a provocar o curto-circuito.
	Desligue o interruptor de corrente. Verifique se o cabo da coluna e o fio de ligação à massa estão bem ligados.
O equipamento aquece demais. O som tem interrupções.	 O equipamento aquece de forma anormal. Utilize colunas com uma impedância adequada. → 2 - 8 Ω. Verifique se o instalou num local bem ventilado. O protector térmico está activado. → Reduza o volume.
Ouve-se o ruído do alternador.	Os cabos de ligação à corrente estão instalados demasiado perto dos cabos de pinos RCA. → Afaste os cabos uns dos outros.
	O fio de ligação à massa não está bem ligado. → Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel.
	Os fios negativos da coluna estão a tocar no chassis do automóvel. → Afaste-os do chassis do automóvel.
O volume do som está demasiado paixo.	O Controlo de regulação LEVEL não é adequado. Rode o controlo de regulação de LEVEL na direcção dos ponteiros do relógio.
	O controlador remoto de nível não é o adequado. Rode o controlador remoto d nível na direcção dos ponteiros do relógio.

SONY

MONAURAL Power Amplifier


2-541-808-41 (1)

Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

XM-SD61X XM-SD51X

©2005 Sony Corporation Printed in Korea

Onderdelen voor installatie en aansluiting Peças para instalação e ligações



Technische gegevens

Circuitsysteem Klasse D technologie Subsonisch filter 15 Hz, - 12 dB/oct Laagdoorlaatfilte Pulsvoeding RCA-ingangen 50 - 300 Hz, -12 dB/oct High level-aansluiting 0 - 10 dB (40 Hz) Luidsprekeraansluitinge 12 V DC-accu (negatieve aarde) Pinaansluitingen voor Voedingsspan 10.5 - 16 Vrechtstreekse uitvoe Stroomverbruik XM-SD61X Juiste luidsprekerimpedantie $2-8\Omega$ bij nominaal uitgangsvermogen 75 A (2 Ω) XM-SD61X Afstandsbedieningsingang: 2 mA 800 W (bij 4 Ω), 1.400 W (bij 2 Ω) XM-SD51X XM-SD51X bij nominaal uitgangsvermogen 600 W (bij 4 Ω), 1.100 W (bij 2 Ω) 55 A (2 Ω) Afstandsbedieningsingang: 2 mA Nominaal uitgangsvermogen (voeding met 14,4 V) Ong. $403 \times 55 \times 277 \text{ mm (b/h/d)}$ XM-SD61X Afmetingen exclusier uitstekende delen er THD + N, bij 4 Ω) bedieningselementen 600 W RMS (20 – 200 Hz, 1,0 % Gewicht XM-SD61X Ong. 4,6 kg zonder accessoires THD + N, bij 2 Ω) XM-SD51X XM-SD51X 250 W RMS (20 – 200 Hz, 1,0 % Ong. 4,5 kg zonder accessoires

500 W RMS (20 - 200 Hz, 1,0 % THD + N, bij 2 Ω) Signaal/ruis-afstand 76 dBA (1W bij 4 Ω) Frequentiebereik 5 – 300 Hz ($^{+0.5}_{-3}$ dB)

THD + N, bij 4 Ω)

0,06 % of minder (bij 100 Hz, 4 Ω) regelbereik 0,3 – 6 V (RCA-aansluitingen) 6,5 – 16 V (High level-aansluiting)

4P modulaire kabel (1) Niveauregelaar voor de afstandsbediening (1) Schroeven (2)

Bevestigingsschroeven (4)

High level-kabel (1)

Beschermdeksel (1)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.





http://www.sony.net/


Aansluitingen

Opgelet


- Voordat u de aansluitingen maakt, moet u eerst de aardingsaansluiting van de accu loskoppelen om kortsluiting te vermijden.
- Gebruik luidsprekers die krachtig genoeg zijn. Te lichte luidsprekers kunnen worden
- beschadigd. • Sluit de ⊖ aansluiting van het
- luidsprekersysteem niet aan op het autochassis • Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de
- buurt van de voedingskabels om storing te vermijden • Dit is een krachtige versterker. Deze
- functioneert dus wellicht niet optimaal wanneer de gewone luidsprekerkabels in de auto worden gebruikt. Als de auto is uitgerust met een
- computersysteem voor navigatie of voor een ander doel, moet u de aardingsdraad niet loskoppelen van de accu van de auto. Wanneer u de kabel loskoppelt, kan het computergeheugen worden gewist. Om kortsluiting te voorkomen, moet u de +12Vvoedingskabel loskoppelen tot alle andere kabels zijn aangesloten.

Cuidado

- Antes de qualquer ligação, desligue o
- para evitar curto-circuitos
- Não ligue o terminal ⊖ das colunas ao chassis do automóvel.
- Instale os cabos de entrada e de saída longe do cabo de alimentação de corrente porque se estiverem muito perto podem gerar interferências.
- potência. Como tal, pode não conseguir utilizá-lo com a potência máxima se usar os cabos para colunas fornecidos com o automóvel.
- Se o automóvel estiver equipado com um qualquer outro propósito, não desligue o fio de ligação à massa da bateria do automóvel. ligação à corrente de +12 V somente depois de ligar todos os outros cabos.



Verricht de aansluitingen zoals hieronder afgebeeld.



- Als u een originele of andere autoradio hebt zonder externe uitgang voor de versterker, sluit u de externe ingang (REMOTE) aan op de hulpvoedingsaansluiting.
- Se tiver o autorádio fornecido de fábrica ou qualquer outro autorádio sem uma saída para telecomando para o amplificador, ligue o terminal de entrada para telecomando (REMOTE) à fonte de alimentação para acessórios.

Opmerkingen bij de voeding

beschadiad.

· Draaikracht minder dan 1 N•m.

- Sluit de +12V voedingskabel pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten.
- · Bevestig de aardingskabel goed aan een metalen onderdeel van de auto. Een loszittende kabel kan de werking van de versterker verstoren.
- · Verbind de afstandsbedieningskabel van de autoradio met de externe uitgang.
- Verbind bij een autoradio zonder externe
- uitgang op de versterker de externe ingang
- (REMOTE) met de hulpvoeding. · Gebruik een voedingskabel met zekering (100 A).
- · Alle voedingskabels die zijn aangesloten op de positieve pool van de accu, moeten binnen 450 mm vanaf de pool van de accu van een zekering worden voorzien. Dit moet gebeuren voordat de
- Zorg dat de accukabels die zijn aangesloten op het voertuig (geaard op het chassis)*2, samen een vermogen hebben dat ten minste gelijk is aan het
- de versterker is aangesloten op de accu. Controleer of de kabels die zijn aangesloten op de +12 V en de GND aansluitingen van dit toestel
- vermogen van de hoofdvoedingskabel waarmee
- kabels door een metalen oppervlak worden
- bateria ao amplificador. Verifique se os cabos que vai ligar aos terminais +12 V e GND deste equipamento têm pelo menos 4-Gauge (AWG-4) ou têm uma secção superior a zwaarder zijn dan 4-Gauge (AWG-4) of een doorsnede van meer dan 22,0 mm² hebben. 22,0 mm²

Ligações

- terminal de massa da bateria do automóvel
- Verifique se as colunas utilizadas têm uma potência nominal adequada. Se utilizar colunas de baixa capacidade, pode danificá-
- Este aparelho tem um amplificador de grande
- computador de bordo para navegação ou Se desligar o fio, apaga a memória do computador. Para evitar curtos-circuitos quando fizer as ligações, ligue o cabo de

* O valor da força aplicada deve ser inferior a

Ligue o cabo de ligação à corrente de +12 V

somente depois de ter ligado todos os outros

• Ligue o fio de massa do aparelho a um ponto

Verifique se ligou o cabo do telecomando do

Quando utilizar um autorádio sem saída para

Utilize um cabo de ligação à corrente com um

positivo da bateria devem ter um fusível a uma

distância de 450 mm do borne da bateria e antes

automóvel (negativo à massa)*2 têm uma medida

pelo menos igual à do cabo principal que liga a

terminal de entrada para telecomando (REMOTE)

autorádio ao terminal para telecomando.

telecomando para o amplificador, ligue o

à fonte de alimentação para acessórios.

· Todos os cabos eléctricos ligados ao borne


• Verifique se os cabos da bateria ligados ao

pode avariar o amplificador.

fusível incorporado (100 A).

de passarem por qualquer metal.

metálico do automóvel. Uma ligação mal feita



Zet de niveauregelaar voor de schroeven 6 op het dashboard of de

Opmerking

Monteer de niveauregelaar voor de afstandsbediening op een plaats waar deze het stuur, de versnellingspook, het rempedaal of de airbag niet hindert.

De niveauregelaar voor de afstandsbediening installeren Instalar o controlador remoto de nível

Voordat u de niveauregelaar voor de regelaar in de middelste positie zetten. Zet het volume van de autoradio op ongeveel voor de afstandsbediening op dit toestel in op een volume waarbij geen vervorming

de versterker en de niveauregelaar voor de

Quando ligar o cabo 4P modular ⑤ ao


amplificador de potência e ao controlador

stekkers vastklikken

kabel volledig in de componenten duwen tot de

remoto do nível ④, verifique se os conectores

Antes de ligar o controlador remoto de nível, regule o controlo respectivo para a posição central. Ajuste o nível de volume do autorádio para cerca de 3/4 e depois regule o controlador remoto de nível deste aparelho para um valor abaixo do ponto de distorção



volume do subwoofer

prejudica a condução.

Opmerkingen • Als u de niveauregelaar voor de afstandsbediening loskoppelt terwijl het audiosysteem wordt

- gebruikt, kan het volume van de subwoofer Wanneer u de kabel aansluit, moet u ervoor
- zorgen dat deze de bestuurder van de auto niet hindert. Zorg ervoor dat de kabel niet beklemd raakt tussen
- ende onderdelen van de auto, zoals de rails

Dashboard of Tablier ou consola central, etc

o sistema de som ligado pode aumentar o

Quando instalar o cabo, verifique se ele não

Verifique se o fio n\u00e3o fica entalado entre as

peças móveis, como a calha do assento

afstandsbediening 4 vast met de bijgeleverde

os parafusos fornecidos 6 ao tablier ou à

Instale o controlador remoto do nível num local onde não interfira com os movimentos do volante, alavanca de mudanças, pedal do travão

Fixe o controlador remoto de nível 4 com

Voorzorgsmaatregelen

- Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12V gelijkstroom
- met negatieve aarde.

 Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie.
- 2 8 Ω. Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers) aan op de luidsprekeringangen van het toestel. Hierdoor ontstaat mogelijk schade aan de actieve
- · Installeer het toestel niet op een plaats waar het blootstaat
- hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct zonlicht
- of hete lucht van een verwarmingssysteem regen of vocht stof of vuil
- Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd stond en het heel warm is in de auto, moet u het toestel voor gebruik
- eerst laten afkoelen. • Zorg ervoor dat de koelvinnen van het toestel niet worden
- Als het toestel te dicht bij de autoradio of antenne is
- geplaatst, kan storing optreden. In dit geval moet u de versterker uit de buurt van de autoradio of antenne
- Controleer de aansluitingen als er geen stroom naar de autoradio wordt geleverd.
- Deze vermogensversterker is uitgerust met een beveiligingscircuit* dat de transistoren en luidsprekers beschermt wanneer de versterker niet naar behoren functioneert. Probeer de beveiligingscircuits niet te testen door het koelelement af te dekken of het toestel te
- · Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu want het
- werkt alleen optimaal met een goede voeding.


 Zet de autoradio voor alle veiligheid niet te hard zodat u nog altijd geluiden buiten de auto kunt horen.

Zekering vervangen

Als de zekering doorbrandt, moet u de voedingsa controleren en alle zekeringen vervangen. Als de zekering vervolgens nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in het toestel. Raadpleeg in dat geval de dichtstbiiziinde Sony handelaar.

Waarschuwing

Vervang een zekering altijd door een identiek exemplaar met het aantal ampère dat boven de zekeringhouder vermeld staat. Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan de standaardzekering van het toestel omdat dit hierdoor beschadigd kan raken



* Beveiligingscircuit

- Deze versterker is uitgerust met een beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen wordt geactiveerd: wanneer het toestel oververhit raakt
- wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt
- wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn kortgesloten
 De PROTECTOR indicator gaat rood branden en het toestel
 wordt uitgeschakeld. Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten apparatuur uit, verwijdert u de cassette of de disc en spoort u de oorzaak van de storing op. Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan tot deze is afgekoeld alvorens het toestel verder

Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Sony handelaar.

Precauções

- Este aparelho foi concebido para funcionar apenas com
- Utilize colunas com uma impedância adequada.
 - Não ligue colunas activas (com amplificadores integrados) aos terminais das colunas do aparelho. Se o fizer pode danificar o amplificador e as colunas activas.
 - Evite instalar o aparelho em zonas:
 - em que esteja exposto a altas temperaturas como, por exemplo, à incidência directa dos raios solares ou ao ar quente proveniente do sistema de aquecimento
 - em que esteja exposto à chuva ou humidade
 - em que esteja exposto ao pó ou sujidade
 Se o automóvel estiver estacionado ao sol e a temperatura no seu interior subir consideravelmente, deixe o aparelho
 - arrefecer antes de o utilizar.


 Quando instalar o aparelho horizontalmente, não tape a
 - grelha de ventilação com o tapete, etc.
 Se instalar o aparelho demasiado perto do autorádio ou da antena, pode provocar interferências. Se isso acontecer, afaste o amplificador do autorádio ou da antena
 - Este amplificador de potência possui um circuito de protecção* que protege os transistores e as colunas, se o amplificador funcionar mal. Não teste os circuitos de protecção tapando o acumulador de calor ou ligando-lhe cargas inadequadas.
 - Não utilize o aparelho com a bateria fraca pois, para que funcione em condições óptimas, tem de existir uma boa
 - Por razões de segurança, mantenha o volume do autorádio a um nível moderado para poder ouvir os sons do exterior.

Substituir o fusível

Se o fusível rebentar, verifique as ligações de corrente e dos os fusíveis. Se, depois de o ter s fusível voltar a rebentar, pode existir uma avaria interna. Nesse caso, consulte o agente da Sony mais próximo.

Aviso

Quando substituir o fusível. verifique se está a utilizar um fusível com a amperagem idêntica à indicada no fusível fusível com uma amperagem superior à do aparelho porque pode provocar uma avaria.



* Circuito de protecção

Este amplificador está equipado com um circuito de protecção que funciona nas seguintes situações: se houver sobreaquecimento do aparelho

o disco e verifique a causa da avaria. Se houver

arrefeça antes de voltar a utilizá-lo.

- se for gerada corrente CC se ocorrer um curto-circuito nos terminais das colunas
 A cor do indicador PROTECTOR muda para vermelho e o aparelho desliga-se. Se tal acontecer, desligue o equipamento, retire a cassete ou

Se tiver dúvidas ou problemas referentes ao aparelho que não se encontrem neste manual, consulte o agente Sony mais

sobreaquecimento do aparelho, aguarde até que este

Ingangsaansluitingen

Zie "Bedieningselementen" voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen.

Autoradio

Autorádio

LINE OUT

Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 4)

Ligação de entrada de linha (com ligação à coluna 4)

INPUT

pinos THROUGH OUT, pode ligar até três

Caso contrário, não consegue obter os níveis de

saída necessários e pode danificar o autorádio.

Utilize o terminal THROUGH OUT quando quiser

passam pelas tomadas de pinos THROUGH OUT sem


instalar mais amplificadores. Os sinais de áudio

amplificadores

nenhum processamento.

Ligações de entrada

Para obter informações sobre os interruptores e controlos, consulte "Localização e funções dos



Luidsprekeraansluitingen

Autoradio

Autorádio

LINE OUT

beschadigd.

signaalverwerking.

Als u de versterkers aansluit met de THROUGH OUT

pinaansluitingen, kunt u maximaal drie versterkers

Anders kunnen de benodigde uitgangsniveaus niet

worden verkregen en kan de autoradio worden


Gebruik de THROUGH OUT aansluiting als u meer

versterkers wilt installeren. Audiosignalen die via

de THROUGH OUT pinaansluitingen worden

uitgevoerd, worden niet beïnvloed door

Zie "Bedieningselementen" voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen.



• De minimale impedantie moet in totaal 2 Ω zijn. • A impedância mínima deve ser igual a 2 Ω no total.

Ligações das colunas

De versterker wordt

wanneer een signaal

wordt ontvangen.

autoradio.)


automatisch ingeschakeld

(Alleen bij een krachtige

Para obter informações sobre os interruptores e controlos, consulte "Localização e funções dos

Às riscas brancas/

pretas



cinzentas/pretas r

Grijs Cinzenta

luidsprekeraansluitingen gebruikt, moet de minimale impedantie van elke luidspreker 4 Ω terminais de colunas a impedância mínima de cada altifalante tem que ser 4Ω

O amplificador liga-se


recebe o sinal.

alta potência).

automaticamente quando

Apenas um autorádio de






* • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen.

* • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída. • De minimale impedantie moet in totaal 2Ω zijn. A impedância mínima deve ser igual a 2 Ω no total.

2-wegsysteem (met ingangsaansluiting **C**) Sistema de 2 vias (com ligação à entradas C)



• U kunt aansluiten op een van beide uitgangen • De minimale impedantie moet in totaal 2Ω zijn.

* • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída. • A impedância mínima deve ser igual a 2Ω no